

Instrukcja montażu drzwi z ościeżnicą

1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi Klient jest zobowiązany, do ilościowego i jakościowego sprawdzenia drzwi i wyposażenia. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, należy zgłosić je Sprzedawcy na piśmie, i pod rygorem utraty praw gwarancyjnych, nie rozpoczynać czynności montażowych. Rozpoczęcie montażu drzwi oznacza akceptację dostarczonego produktu i ewentualne roszczenia z tego tytułu nie będą uznawane.

2. Drzwi winny być montowane i eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach:

* ogrzewanych w okresie zimowym, ze skutecznie działającą wentylacją, o względnej wilgotności powietrza nie większej niż 60 %,

* w których zostały wykonane "mokre" roboty jak: tynki wewnętrzne, wylewki itp.

* drzwi otwierane na zewnątrz budynku montować wyłącznie w otworze chronionym zadaszeniem uniemożliwiającym przedostanie się opadów atmosferycznych, poza górną krawędź skrzydła.

3. Drzwi montować zgodnie ze zwrotem otwierania, pod który zostały wykonane.

4. Drzwi montować w otworze ściennym szerszym o 2-4 cm od zewnętrznej szerokości ościeżnicy, i wyższym o 1-2 cm od wysokości ościeżnicy (wysokość otworu winna być mierzona od płaszczyzny gotowej podłogi do nadproża). W przypadku stosowania ościeżnic regulowanych drzwi montować zgodnie z zaleceniem producenta (dotyczy drzwi wewnątrzlokalowych).

5. Otwór pod montaż drzwi wyrównać, oczyścić z pyłu i odpadających fragmentów zaprawy. W razie potrzeby powierzchnie ścian lekko zwilżyć wodą (poprawi to warunki utwardzania się pianki montażowej oraz zaprawy murarskiej).

6. Wymontować skrzydło z ościeżnicy o ile jest w nią wmontowane.

7. Do montażu stosuje się wkręty hartowane ościeżnicowe łeb walcowy, przynajmniej po trzy (górną, środkową, dolną) na lewy i prawy słupek ościeżnicy, ilość i długość wkrętów uzależnić od materiału i grubości ściany. Otwory pod wkręty wykonać pod uszczelką po uprzednim jej wyjęciu jeżeli była zamontowana.

8. Przy użyciu łaty murarskiej i klinów, ustawić w otworze montażowym (z zachowaniem 10-15 mm luzów obwodowych) w pionie zawiasowy słupek ościeżnicy, stronę zamkową ościeżnicy ustawić względem skrzydła.

9. Ostatecznie zadyblować i zalać betonem lub wypełnić pianą. W przypadku drzwi wewnętrznych wypełnić niskoprężną, szybkowiążącą poliuretanową pianką montażową. i założyć rozpórki, które zapobiegą zwichrowaniu ościeżnicy podczas schnięcia piany..

10. Zamontować klamki, rozety i wkładki drzwiowe zgodnie z właściwymi im instrukcjami montażu.

11. W razie potrzeby, wyregulować zawiasy.

12. Niezwłocznie po montażu, zabezpieczyć drzwi przed gwałtownym, niekontrolowanym otwarciem wywołanym przez wiatr lub przeciąg. Nawet w przypadku montażu przez Autoryzowaną Grupę Montażową Sprzedawcy obowiązek ten leży po stronie Kupującego.

13. Po montażu drzwi, ościeżnica od strony zawiasów winna być wykończona w taki sposób, aby istniała możliwość wykonywania regulacji zawiasów.